

Правила отбора воды для бактериологического анализа.

1. Обратитесь к нам для получения стерильной ёмкости для бактериологического анализа воды.
2. Откройте кран холодной воды и сливайте застоявшуюся в трубах воду 10-15 минут.
3. Обработайте руки и излив крана спиртом.
4. Откройте ёмкость, не прикасаясь к ее горлышку руками.
5. Наполните ёмкость водой.
6. Закройте ёмкость, не прикасаясь к ее горлышку руками.
7. Передайте нам отобранную воду до 14 часов этого же дня. Не подвергайте ее воздействию солнечного света и тепла.